

Instrukcja Obsługi Jacuzzi i Nagłośnienia Bluetooth oraz Zasady Użytkowania

1. Przygotowanie Jacuzzi do Użycia:

1.1. Zdjęcie Pokrycia:

- Aby rozpocząć korzystanie z jacuzzi, najpierw należy zdjąć pokrycie ochronne.
- Odpiąć wszystkie klamry zabezpieczające, ustawiając kod na „000” i delikatnie odblokowując zapięcia.
- Unieś pokrywę od strony najbliższej schodków i ostrożnie zsuń ją na taras, uważając, aby fartuchy pokrywy nie zahaczały o żadne elementy i nie były podwinięte.



1.2. Sprawdzenie Poziomu Wody:

- Przed włączeniem jacuzzi, upewnij się, że poziom wody jest odpowiedni.
- Woda powinna znajdować się na wysokości linii lampek led i przykrywać wszystkie dysze.
- **Pod groźbą uszkodzenia jacuzzi zabrania się dolewania jakichkolwiek substancji do wody.**
- Woda w jacuzzi jest odpowiednio przygotowana i zawiera specjalne preparaty dodawane przez obsługę na podstawie parametrów wody. Dolewanie jakiegokolwiek chemii lub innych płynów może spowodować zapchanie się filtrów oraz uszkodzenie systemu jacuzzi.

1.3. Uruchomienie Jacuzzi:

- Po zdjęciu pokrycia, włącz jacuzzi przy użyciu panelu sterowania. Ekran jest dotykowy, więc upewnij się, że masz suche ręce.
- Po dotknięciu paneli kontrolnego wyświetlacz uruchomi się



- **Na panelu znajdują się ikona koła (strzałka po lewej)** które uruchamiają menu pomp dysz masujących.
- włącza się pierwsze 2 pompy od lewej
- Trzecia pompa (pierwsza po prawej) odpowiedzialna jest za przepływ przez filtry i nie działa jeśli są włączone 2 pompy dysz oraz włącza się automatycznie.
- **Okno słońca (strzałka po prawej)** to oświetlenie w jacuzzi. Kliknięcie kolejne wyłącza a kolejne przełącza kolory i sposób świecenie
- Przed wejściem do wody konieczne jest wzięcie prysznica, aby usunąć zanieczyszczenia z ciała.

1.5. Zakończenie Korzystania z Jacuzzi:

- Po zakończeniu sesji upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone.
- Przykryj jacuzzi pokryciem ochronnym, zapinając wszystkie klamry. Pokrycie pomoże utrzymać ciepło wody oraz zapobiegnie jej ochłodzeniu i ewentualnemu wyłączeniu urządzenia, jeśli pozostanie nieprzykryte na noc.



2. Obsługa Nagłośnienia Bluetooth:

2.1. Włączanie Nagłośnienia:

- Na przedniej obudowie jacuzzi znajduje się przezroczysta klapka. Odsuń ją do góry, aby uzyskać dostęp do przycisku włączającego funkcję Bluetooth.



- Wciśnij przycisk, aby aktywować nagłośnienie Bluetooth.

2.2. Połączenie z Urządzeniem Bluetooth:

- Na swoim urządzeniu mobilnym włącz funkcję Bluetooth.
- Wyszukaj dostępne urządzenia Bluetooth. Powinno pojawić się urządzenie o nazwie „H20”.
- Wybierz „H20” z listy dostępnych urządzeń.
- Po wybraniu urządzenia „H20”, zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu parowania.
- Wprowadź kod: „0000”.

2.3. Odtwarzanie Muzyki:

- Po pomyślnym połączeniu, możesz odtwarzać muzykę z wybranego urządzenia mobilnego przez system nagłośnienia w jacuzzi.
- Ustaw preferowaną głośność na swoim urządzeniu i ciesz się relaksującą atmosferą.

3. Uwagi Dodatkowe:

- Urządzenia elektryczne nie powinny być używane w bliskiej odległości od wody. Prosimy o zachowanie ostrożności, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Zdejmij pokrywę tuż przed kąpielą i przykryj jacuzzi zaraz po zakończeniu korzystania, aby uniknąć wychłodzenia wody.**
- **Pozostawienie jacuzzi odkrytego na dłużej może spowodować automatyczne wyłączenie ogrzewania wody, gdy temperatura wody spadnie poniżej zalecanej.**
- **W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z jacuzzi lub systemem nagłośnienia, prosimy o niezwłoczny kontakt z administratorem obiektu.**