

Instrukcja Obsługi Jacuzzi i Nagłośnienia Bluetooth oraz Zasady Użytkowania

1. Przygotowanie Jacuzzi do Użycia:

1.1. Zdjęcie Pokrywy:

Aby rozpocząć korzystanie z jacuzzi, najpierw należy zdjąć pokrycie ochronne. Odpiąć wszystkie klamry zabezpieczające, ustawiając kod na „000” i delikatnie odblokowując zapięcia.

Odepnij wszystkie klamry zabezpieczające pokrywę – znajdują się po bokach jacuzzi (jak na pierwszym zdjęciu – pociągnij do góry i odczep pasek).

Unieś pokrywę od strony zawiasów pod kątem 90 stopni – korzystając z uchwyty (widoczna w połowie otwarta pokrywa na drugim zdjęciu).

Przełóż złożoną pokrywę do tyłu na ramę wspornika – aż do momentu, gdy będzie stabilnie oparta w pozycji pionowej (trzecie zdjęcie pokazuje końcową pozycję).



1.2. Sprawdzenie Poziomu Wody:

Przed włączeniem jacuzzi, upewnij się, że poziom wody jest odpowiedni. Woda powinna znajdować się na wysokości linii lampek led i przykrywać wszystkie dysze.

Pod groźbą uszkodzenia jacuzzi zabrania się dolewania jakichkolwiek substancji do wody.

Woda w jacuzzi jest odpowiednio przygotowana i zawiera specjalne preparaty dodawane przez obsługę na podstawie parametrów wody. Dolewanie jakiegokolwiek chemii lub innych płynów może spowodować zapchanie się filtrów oraz uszkodzenie systemu jacuzzi.

1.3. Uruchomienie Jacuzzi:

Po zdjęciu pokrycia, włącz jacuzzi przy użyciu panelu sterowania. Ekran jest dotykowy, więc upewnij się, że masz suche ręce. Po dotknięciu paneli kontrolnego wyświetlacz uruchomi się



Na panelu znajdują się ikona kotka (strzałka po lewej) które uruchamiają menu pomp dysz masujących. Włącza się pierwsze 2 pompy od lewej. Trzecia pompa (pierwsza po prawej) odpowiedzialna jest za przepływ przez filtry i nie działa jeśli są włączone 2 pompy dysz oraz włącza się automatycznie. **Okno słoneczka (strzałka po prawej)** to oświetlenie w jacuzzi. Kliknięcie kolejne wyłącza a kolejne przetacza kolory i sposób świecenie. Przed wejściem do wody konieczne jest wzięcie prysznica, aby usunąć zanieczyszczenia z ciała.

1.4. Zakończenie Korzystania z Jacuzzi:

Po zakończeniu sesji upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone. Przykryj jacuzzi pokryciem ochronnym, zapinając wszystkie klamry. Pokrycie pomoże utrzymać ciepło wody oraz zapobiegne jej ochłodzeniu i ewentualnemu wyłączeniu urządzenia, jeśli pozostanie nieprzykryte na noc.



2. Obsługa Nagłośnienia Bluetooth:

2.1. Włączanie Nagłośnienia:

Na przedniej obudowie jacuzzi znajduje się przezroczysta klapka. Odsuń ją do góry, aby uzyskać dostęp do przycisku włączającego funkcję Bluetooth. Wciśnij przycisk, aby aktywować nagłośnienie Bluetooth.

2.2. Połączenie z Urządzeniem Bluetooth:

Na swoim urządzeniu mobilnym włącz funkcję Bluetooth. Wyszukaj dostępne urządzenia Bluetooth. Powinno pojawić się urządzenie o nazwie „H20”. Wybierz „H20” z listy dostępnych urządzeń. Po wybraniu urządzenia „H20”, zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu parowania. Wprowadź kod: „0000”.

3. Uwagi Dodatkowe:

Urządzenia elektryczne nie powinny być używane w bliskiej odległości od wody. Prosimy o zachowanie ostrożności, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Zdejmij pokrywę tuż przed kąpielą i przykryj jacuzzi zaraz po zakończeniu korzystania, aby uniknąć wychłodzenia wody.

POZOSTAWIENIE JAKUZZI ODKRYTEGO UNIEMOŻLIWIA JEGO GRZANIE.